

ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง เปิด-ปิด ได้ปกติ ไม่มีคราบสนิมบริเวณภายในปากถังน้ำมันเชื้อเพลิง



ตรวจการทำงานของ Shutter Key, กุญแจล็อกคอก, เบาะสามารถใช้ล็อกกุญแจ เปิด-ปิดได้ทุกดอก

หมายเหตุ : ในรุ่น CBR150R สามารถล็อกคอกได้เฉพาะด้านซ้ายเท่านั้น



#### □ การตรวจสอบสภาพของเครื่องยนต์

สภาพภายนอกของแบตเตอรี่ตรงตามที่คู่มือระบุไว้ (YTZ6V) มีสภาพปกติไม่แตกร้าวพร้อมกับวัดแรงเคลื่อน ได้ค่าเท่าไรลงบันทึกในสมุดรับประกันคุณภาพ (Voltage ต้องไม่ต่ำกว่า 12.4 V.)

หมายเหตุ : แบตเตอรี่ (รถใหม่) ก่อนใช้งานต้องนำไปชาร์จอย่างน้อย 30 นาที ทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน



ประกอบแบตเตอรี่ ตรวจสอบสายไฟที่อย่างต่างๆ , การรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น

